

M1402 09 1 00W Stopky trenérské 100 mezičasů – návod na použití

Základní ovládání

Stopky se ovládají pomocí tlačítek, obvykle označených jako **MODE**, **START/STOP** a **LAP/RESET** (nebo podobně, přesné označení se může mírně lišit v závislosti na konkrétní verzi, ale funkce jsou standardní).

- **Zapnutí/vypnutí:** Stopky se obvykle zapnou stisknutím libovolného tlačítka. Některé modely zůstávají stále zapnuté a pro úsporu baterie přejdou do režimu spánku.
- **Přepínání režimů:** Tlačítko **MODE** slouží k přepínání mezi jednotlivými režimy, jako jsou:
 - **Stopky (Stop watch):** Hlavní funkce pro měření času.
 - **Denní čas (Clock):** Zobrazení aktuálního času a data.
 - **Alarm:** Nastavení denního budíku.
 - **Časovač/Odpočet (Timer):** Odpočítávání nastaveného času.

Použití stopek

1. **Volba režimu:** Pomocí tlačítka **MODE** vyberte režim stopek (**Stop watch**).
2. **Spuštění/Zastavení:** Stisknutím tlačítka **START/STOP** (někdy označeného jako **Start/Split**) spustíte nebo zastavíte měření času.
3. **Měření mezičasů (LAP/SPLIT):**

1. Během měření stiskněte tlačítko **LAP/RESET** (někdy označené jako **Lap/Split/Reset**) pro zaznamenání mezičasu (času na kolo/úsek). Stopky mají paměť na 100 mezičasů.
2. Na displeji se zobrazí čas posledního kola a celkový čas.
4. **Obnovení měření/Reset:** Po zastavení stopek stisknutím tlačítka **LAP/RESET** vynulujete stopky na nulu.

Práce s pamětí mezičasů

- Stopky zaznamenávají nejrychlejší a nejpomalejší čas na kolo a průměrnou dobu.
- V režimu stopek (po zastavení) můžete pomocí tlačítek (často **START/STOP** a **LAP/RESET**) procházet uložené mezičasy v paměti.

Nastavení denního času a alarmu

- V režimu denního času (**Clock**) podržte tlačítko **MODE**, dokud nezačne blikat údaj, který chcete nastavit.
- Pomocí tlačítek **START/STOP** a **LAP/RESET** (nebo podobných) upravte hodnoty (hodiny, minuty, datum).
- Opětovným stisknutím **MODE** potvrďte a přesuňte se na další položku nastavení.

Vyrobeno v Číně

Dovozce do EU: Mad Wave Europe Oy, Lepotie 2, 15540 Villahde, Finland

email: export1@madwave.eu, tel. +358 9 4245 1310