

M0736 03 0 00W Ručník mikrovlákno 140x80cm – návod na použití

Použití

- **Absorpce vlhkosti:** Ručník je navržen tak, aby efektivně absorboval velké množství vody.
- **Opakované použití:** Lze jej používat opakovaně v krátkém časovém sledu; stačí jej pouze vyždímat a je opět téměř suchý a připravený k dalšímu použití.
- **Mnohostranné využití:** Díky svým vlastnostem (savost, lehkost, skladnost) je ideální pro plavání, posilovnu, kempování a další sporty.
- **Skladování:** Ručník je lehký a skladný, často dodávaný s praktickým pouzdem pro snadné přenášení a uložení.

Péče a údržba

Pro zachování optimálních vlastností ručníku z mikrovlákna dodržujte následující pokyny pro praní a sušení:

- **Praní:**
 - Perte jej vždy samostatně nebo pouze s jinými mikrovláknovými textiliemi, aby se zabránilo ulpívání vláken z jiných materiálů.
 - Používejte studenou až vlažnou vodu, ideálně na program pro jemné prádlo nebo syntetiku při teplotě 30–40 °C.
 - Používejte tekutý, šetrný prací prostředek.
 - Nepoužívejte aviváž ani změkčovadla, protože obalují vlákna a snižují savost materiálu.
 - Vyhněte se pracím práškům a mýdlům, které se špatně vymáchávají a mohou způsobit ztuhnutí vláken.
- **Sušení:**
 - Nejlepší je nechat ručník volně uschnout na vzduchu.
 - Pokud používáte sušičku, zvolte nízkou teplotu nebo program bez ohřevu. Vysoké teploty mohou mikrovlákna poškodit.

Dodržováním těchto jednoduchých kroků zajistíte, že si váš ručník Mad Wave Microfibre zachová svou vysokou savost a měkkost po dlouhou dobu.

Vyrobeno v Číně

Dovozce do EU: Mad Wave Europe Oy, Lepotie 2, 15540 Villahde, Finland

email: export1@madwave.eu, tel. +358 9 4245 1310